



INSTALLER: Leave this notice, the owner's manual and hang tags with the homeowner.

IMPORTANT HOMEOWNER INFORMATION

NOTICE: The heater will produce smoke on initial firing. Open a window or door to the outside. The smoke is from oils used in the manufacturing process and will go away after a few hours of operation.

Please read and follow instructions to prevent damage to your personal property.

1. Regularly inspect and clean your heater. Keep the burner, air inlet holes, and pilot clean. See your owner's manual for cleaning and maintenance instructions.
2. For hearth products, make sure you properly locate logs on the grate. This is shown in your owner's manual and on the hang tags. Flames should never touch any log (except for front flames of VS, VF, CGG, VGX, CGX, LGX, EX, CTB, CSG, VRL, and NVS series glowing log sets, and VSGF28 and CGFP28 series fireplace systems).
3. Soot can damage walls, curtains, carpets, and other personal property. While heater is "ON", the following can produce soot:
 - Burning candles or oil lamps of any kind
 - Burning incense
 - Cigarette, cigar, or pipe smoke
 - Incorrectly placed logs causing flame to contact logs
 - Objects placed in or near the flames of your heater
 - Burner air inlet or pilot burner dirty with dust, dirt, lint, or pet hair
 - Running ceiling fans or other drafty conditions. This can disturb the normal flame patterns in your heater
 - Dirty flue and chimney (if your log set is in a vented masonry fireplace)
4. Your owner's manual contains detailed safety, operation, and cleaning instructions. Follow these instructions. Keep your owner's manual in a safe place. Refer to these instructions from time to time. This information will help you keep your heater operating properly. You should have received an owner's manual with your heater.
5. A care and maintenance video (part number 108917-01) for vent-free hearth products is available upon request.
6. To receive the free video or information regarding the owner's manual, please call DESA Heating Products' Customer Service Department at 1-866-672-6040. You can also visit our web site at **www.desatech.com**.

INSTALADOR: deje este aviso, el manual del propietario y las etiquetas colgantes con el propietario.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PROPIETARIO

AVISO: el calentador produce humo durante el encendido inicial. Abra una ventana o puerta hacia el exterior. El humo se debe a los aceites utilizados en el proceso de fabricación y se desvanecerá después de unas horas de funcionamiento.

Lea y siga las instrucciones para prevenir daños a bienes.

1. Inspeccione y limpie el calentador con regularidad. Mantenga limpios el quemador, los orificios de entrada de aire y el piloto. Consulte el manual del propietario para instrucciones de limpieza y mantenimiento.
2. En cuanto a productos de chimenea, asegúrese de colocar adecuadamente los leños en la hornilla. Esto se muestra en el manual del propietario y en la etiquetas colgantes. La llamas no deben de tocar nunca ningún leño, excepto por la llamas frontales de las series de leños incandescentes VS, VF, CGG, VGX, CGX, LGX, EX, CTB, CSG, VRL y NVS, así como las series de los sistemas de chimenea VSGF28 y CGFP28.
3. El hollín puede dañar paredes, cortinas, alfombras y otros bienes personales. Mientras el calentador se encuentre en ON (encendido) se puede producir hollín debido a lo siguiente:
 - Velas encendidas o lámparas de aceite de cualquier tipo
 - Quema de incienso
 - Humo de cigarro, puro o pipa
 - Colocación inadecuada de leños causando que la llama los toque
 - Colocación de objetos cerca o dentro de las llamas del calentador
 - Entradas de aire al quemador o piloto sucias debido al polvo, tierra, pelusa o pelo de mascota
 - Ventiladores de techo funcionando u otras condiciones que formen corrientes de aire. Esto puede modificar los patrones de llama normales en el calentador
 - Tiro de chimenea y chimenea sucios (en caso que el juego de leños se encuentre en una chimenea de ladrillo o cantera ventilada)
4. Su manual del propietario contiene instrucciones detalladas y seguras de funcionamiento y limpieza. Siga estas instrucciones. Mantenga el manual del propietario en un lugar seguro. Consulte estas instrucciones de vez en cuando. Esta información le ayudará a mantener el calentador funcionando adecuadamente. Debe recibir un manual del propietario junto con el calentador.
5. El video de atención y mantenimiento (número de parte 108917-01) para productos de chimenea sin ventila está disponible a solicitud del cliente.
6. Para recibir un video gratis o información acerca del manual del propietario, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de DESA Heating Products al teléfono 1-866-672-6040. Puede visitar también nuestro sitio web en **www.desatech.com**.



106898 01
NOT A UPC

DESA
HEATING PRODUCTS™

2701 Industrial Drive
P.O. Box 90004
Bowling Green, KY 42102-9004
www.desatech.com

106898-01
Rev. G
04/05