

Prima di avviare la pompa togliere il **tappo rosso** senza sfiato dal foro di carico olio e sostituirlo con il **tappo nero** con sfiato allegato alla pompa.

*Before starting the pump, take off the **red plug** without vent from oil filling hole and replace it with vent **black plug** delivered with the pump.*

