

Comfort Glow[®]



FIRELOG MATE

OWNER'S OPERATION AND INSTALLATION MANUAL

Models CGFLB18 and CCGFLB18

FIRELOG MATE

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Modèles CGFLB18 et CCGFLB18

FIRELOG MATE

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN DEL PROPIETARIO

Modelos CGFLB18 y CCGFLB18



FIRELOG MATE

OWNER'S OPERATION AND INSTALLATION MANUAL

For more information, visit www.desatech.com



Models CGFLB18 and CCGFLB18

Designed for use with any brand of manufactured (wax) fire log or gelled-alcohol fuel.

IMPORTANT: Read this owner's manual carefully and completely before trying to assemble, operate, or service this product. Improper use can cause serious injury or death from burns or fire.

IMPORTANT: When paired with a manufactured (wax) fire log, the Firelog Mate must be used in a masonry fireplace or a UL 127 listed woodburning firebox with the damper in the fully open position.

IMPORTANT: When burning gelled-alcohol fuel, ensure the cross-over logs do not come in contact with flames. This will cause soot. Follow manufacturer's instructions.

⚠ WARNING: Not for use with solid fuels other than those specified for use with this product.

⚠ WARNING: Logs, grate, and ash pan become very hot when in use. Keep children, adults, and animals away from hot surfaces to avoid burns or clothing ignition. Logs, grate, and ash pan will remain hot for a time after use. Allow surfaces to cool completely before touching.

⚠ WARNING: Do not allow children near this product when operating. Especially watch for toddlers. Children should be carefully supervised while in the hearth area. They may not understand the danger of fire or the safety precautions of using this product. They could be severely injured due to burns.

⚠ WARNING: Do not place clothing, paper products, or any other flammable materials on or near this product.

SAFETY INFORMATION

1. Keep the area around the product clear and free from combustible materials, gasoline, or other flammable vapors and liquids.
2. You must operate this log set with a fireplace screen in place. Make sure fireplace screen is closed during burning.
3. Let log set cool off before servicing or repairing.
4. Do not cook anything with this product. This includes hot dogs, marshmallows, hamburgers, or any other food. Grease from food could flame up causing severe burns or ignite clothing.
5. Surfaces of this product can become extremely hot. Therefore, children and pets should be carefully supervised when they are in the area of this product. This log set should not be left unattended while it is burning.
6. Do not operate this product around intoxicated people. They could injure themselves or others when using this product.
7. Except in cases of emergency, do not extinguish fire with water or other liquid or solid material. This may cause damage to the logs.
8. Wax firelogs produce soot and creosote which may accumulate in the fireplace venting system, and may ignite if highly heated. A qualified agency or certified chimney sweep should examine and clean the venting system once every year.

PRODUCT IDENTIFICATION




Figure 1 - Product Identification

UNPACKING

1. Remove logs, grate, ash pan, and grate steps from carton.
2. Remove all protective packaging applied to logs and ash pan for shipment.
3. Check all items for any shipping damage. If damaged, promptly inform dealer.

INSTALLATION

1. Slide the two rear log grate steps over the two outer horizontal supports on the grate as shown in Figure 2.
2. Place grate assembly in center of fireplace floor.
3. Place the back log onto the grate steps (see Figure 3).
4. Place the front log on the grate and slide forward against the front bars on the grate (see Figure 4).
5. Place the smaller top logs onto the bottom logs (see Figure 5). Leave as much open space between logs as possible to minimize flame impingement and sooting. *Note:* Logs may chip if they are handled roughly or if hit together while being placed.
6. Slide ash pan underneath center of grate and logs (see Figure 6).




Figure 2 - Installing Grate Steps

Figure 3 - Installing Back Log




Figure 4 - Installing Front Log

Figure 5 - Installing Top Logs




Figure 6 - Installing Ash Pan

For more information, visit www.desatech.com

OPERATION

1. Remove smaller top logs and set aside carefully.
2. If using wax log, place wax log on grate between larger bottom logs (see Figure 7). Follow manufacturer's instructions.
Note: Combustion air is needed for the fire log to burn properly. The rear log grate step can be adjusted to create more space between the front and back log allowing more air around the fire log.
3. If using gelled-alcohol fuel, place 1 to 3 canisters on grate between larger bottom logs (see Figure 8). Follow manufacturer's instructions.
4. Replace top logs roughly perpendicular to, and toward outside of bottom logs (see Figure 5).
Note: When burning gelled-alcohol fuel, ensure the cross-over logs do not come in contact with flames. This will cause soot. Follow manufacturer's instructions.
5. Ignite paper on wax log and allow to burn completely.

IMPORTANT: Damper must be fully open.




Figure 7 - Installing Wax Log (Follow Manufacturer's Instructions)





Figure 8 - Installing Gelled-Alcohol Fuel (Follow Manufacturer's Instructions)

CLEANING AND MAINTENANCE

- Keep the area around the log set clean and clear of debris.
- Occasionally, you may use a soft bristle brush to clean logs.
- Once every year a qualified agency or certified chimney sweep should examine and clean the venting system of the fireplace.
- Empty ash pan after each use. Let product cool completely before emptying ash pan.

ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN



KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	108699-01	Grate	1
2	901630-01	Grate Steps	2
3	108650-01	Ash Pan	1
4	901713-01	Front Log	1
5	901111-01	Back Log	1
6	901102-01	Top Log 1	1
7	901476-01	Top Log 2	1

WARRANTY INFORMATION

KEEP THIS WARRANTY

Model _____

Serial No. _____

Date Purchased _____

Always specify model and serial numbers when communicating with the factory.

We reserve the right to amend these specifications at any time without notice. The only warranty applicable is our standard written warranty. We make no other warranty, expressed or implied.

LIMITED WARRANTY COMFORT GLOW FIRELOG MATE

DESA International warrants this product to be free from defects for one (1) year from the date of first purchase, provided that the product has been properly installed, operated and maintained in accordance with all applicable instructions. To make a claim under this warranty the Bill of Sale or cancelled check must be presented.

This warranty is extended only to the original retail purchaser. This warranty covers the cost of part(s) required to restore this log set to proper operating condition and an allowance for labor when provided by a DESA Authorized Service Center. Warranty part(s) MUST be obtained through authorized dealers of this product and/or DESA International who will provide original factory replacement parts. Failure to use original factory replacement parts voids this warranty. The log set MUST be installed by a qualified installer in accordance with all local codes and instructions furnished with the unit.

This warranty does not apply to parts that are not in original condition because of normal wear and tear, or parts that fail or become damaged as a result of misuse, accidents, lack of proper maintenance or defects caused by improper installation. Travel, diagnostic cost, labor, transportation and any and all such other costs related to repairing a defective log set will be the responsibility of the owner.

TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY THE LAW OF THE JURISDICTION THAT GOVERNS THE SALE OF THE PRODUCT; THIS EXPRESS WARRANTY EXCLUDES ANY AND ALL OTHER EXPRESSED WARRANTIES AND LIMITS THE DURATION OF ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF FIRST PURCHASE; AND DESA INTERNATIONAL'S LIABILITY IS HEREBY LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND DESA INTERNATIONAL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or an exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation on implied warranties, or exclusion or limitation on damages may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

For information about this warranty write:

DESA
INTERNATIONAL

2701 Industrial Drive
P.O. Box 90004
Bowling Green, KY 42102-9004
www.desatech.com

For more information, visit www.desatech.com



FIRELOG MATE

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Pour en savoir davantage, visitez le www.desatech.com



Modèles CGFLB18 et CCGFLB18

Conçu pour un usage avec toute marque de bûche (de cire) fabriquée ou d'alcool carburant gélifié.

IMPORTANT : Lisez le présent manuel de l'utilisateur soigneusement et complètement avant d'essayer de monter, d'utiliser ou de faire l'entretien de ce produit. Un emploi abusif peut entraîner une blessure grave ou la mort suite à des brûlures ou par le feu.

IMPORTANT : Jumelé à une bûche (de cire) fabriquée, le porte-bûches (Firelog Mate) doit servir dans un foyer maçonné ou une chambre de combustion du bois homologuée par l'UL 127 avec le registre en position ouverte complètement.

IMPORTANT : Quand vous brûlez de l'alcool carburant gélifié, assurez-vous que les bûches de croisement ne touchent pas les flammes. Cela produirait de la suie. Suivez les instructions du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux combustibles solides autres que ceux indiqués pour l'emploi avec ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT : Les bûches, la grille et le cendrier deviennent très chauds pendant l'utilisation. Gardez les enfants, les adultes et les animaux à l'écart de la surface chaude pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements. Les bûches, la grille et le cendrier resteront chauds un certain temps après usage. Laissez la surface refroidir complètement avant d'y toucher.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne permettez pas aux enfants d'approcher lorsque l'appareil est en marche. Surveillez surtout les tout-petits. Les enfants devraient être supervisés avec soin près de l'âtre. Ils peuvent ne pas comprendre le danger du feu ou les précautions de sécurité à prendre. Ils pourraient subir des brûlures graves.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne placez aucuns vêtements, papiers ou autres matières inflammables par-dessus ou près de ce produit.

Conservez le présent manuel pour consultation future.

DESA

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Gardez l'espace autour du produit libre de toutes matières combustibles, essence ou autres vapeurs et liquides inflammables.
2. Vous devez utiliser ce jeu de bûches avec un pare-feu en place. Vérifiez que le pare-feu est bien fermé avant d'allumer.
3. Laissez le jeu de bûches refroidir avant de procéder à l'entretien, d'installer ou de réparer.
4. Ne cuisinez rien à l'aide du produit. Cela comprend les hot-dogs, les guimauves, les hamburgers ou toute autre nourriture. La graisse d'aliments pourrait prendre feu et causer des brûlures graves ou enflammer les vêtements.
5. Les surfaces de ce produit peuvent devenir très chaudes. Par conséquent, les enfants et les animaux familiers devraient être supervisés avec soin près du produit. Il ne faut pas laisser ce jeu de bûches sans surveillance quand il brûle.
6. N'employez pas ce produit près de gens en état d'ébriété. Ils pourraient se blesser ou infliger des lésions à d'autres personnes lors de l'utilisation.
7. Sauf en cas d'urgence, n'éteignez pas le feu avec de l'eau ou une autre matière liquide ou solide. Cela pourrait endommager les bûches.
8. Les bûches de cire produisent de la suie et de la créosote, qui peuvent s'accumuler dans le système de ventilation du foyer et s'enflammer sous une chaleur élevée. Un organisme qualifié ou un ramoneur certifié devrait examiner et nettoyer le système de ventilation une fois par an.

IDENTIFICATION DU PRODUIT




Figure 1 – Identification du produit

DÉBALLAGE

1. Retirez les bûches, la grille, le cendrier et les pattes de grille du carton.
2. Enlevez tout l'emballage protecteur appliqué sur les bûches et le cendrier pour l'expédition.
3. Inspectez tous les articles pour tout signe de dommages pendant l'expédition. En cas de dommages, informez rapidement le distributeur.

INSTALLATION

1. Glissez les deux pattes de grille à bûche arrière sur les deux supports horizontaux extérieurs de la grille comme dans la figure 2.
2. Placez l'assemblage de grille au centre du sol du foyer.
3. Déposez la bûche arrière sur les pattes de grille (voir la figure 3).
4. Mettez la bûche avant sur la grille, et glissez-la vers l'avant contre les barreaux antérieurs de la grille (voir la figure 4).
5. Disposez les petites bûches du dessus sur les bûches du dessous (voir la figure 5). Laissez autant d'espace ouvert entre les bûches que possible pour minimiser la projection de flammes et le dépôt de suie. Remarque : Les bûches peuvent perdre des éclats si elles sont manipulées brusquement ou frappées ensemble en les plaçant.




Figure 2 – Montage des pattes de grille

Figure 3 – Installation de la bûche arrière




Figure 4 – Dépôt de la bûche avant




Figure 5 – Placement des bûches du dessus

INSTALLATION

Suite

- Glissez le cendrier en dessous du centre de la grille et des bûches (voir la figure 6).




Figure 6 – Pose du cendrier

UTILISATION

- Enlevez les petites bûches du dessus, et mettez-les de côté avec soin.
- Si vous vous servez d'une bûche de cire, placez-la sur la grille entre les grosses bûches du dessous (voir la figure 7). Suivez les instructions du fabricant.

Remarque : Il faut de l'air comburant pour que la bûche se consume bien. Les pattes de grille à bûche arrière s'ajustent pour agrandir l'espace entre les bûches avant et arrière et fournir davantage d'air autour de la bûche de cire.

- Si vous utilisez de l'alcool carburant gélifié, déposez 1 à 3 boîtes métalliques sur la grille entre les grosses bûches du dessous (voir la figure 8). Suivez les instructions du fabricant.
- Remettez les bûches du dessus à peu près à angle droit par rapport aux bûches du dessous, vers leurs extrémités (voir la figure 5).

Remarque : Quand vous brûlez de l'alcool carburant gélifié, assurez-vous que les bûches de croisement ne touchent pas les flammes. Cela produirait de la suie. Suivez les instructions du fabricant.




Figure 7 – Mise en place de la bûche de cire (suivez les instructions du fabricant)




Figure 8 – Insertion de l'alcool carburant gélifié (suivez les instructions du fabricant)


- Allumez le papier sur la bûche de cire, et laissez-le brûler en entier.

IMPORTANT : Le registre doit être ouvert au maximum.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Gardez l'aire qui entoure le jeu de bûches propre et libre de débris.
- De temps en temps, vous pouvez prendre une brosse souple pour nettoyer les bûches.
- Une fois par an, un organisme qualifié ou un ramoneur certifié devrait examiner et nettoyer le système de ventilation du foyer.
- Videz le cendrier après chaque usage. Laissez le produit refroidir complètement avant de vider.

TABLEAU DE COMPOSITION ILLUSTRÉ



NO CLÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	108699-01	Grille	1
2	901630-01	Pattes de grille	2
3	108650-01	Cendrier	1
4	901713-01	Bûche avant	1
5	901111-01	Bûche arrière	1
6	901102-01	Bûche du dessus 1	1
7	901476-01	Bûche du dessus 2	1

INFORMATION SUR LA GARANTIE

CONSERVEZ LA PRÉSENTE GARANTIE

Modèle _____

No de série _____

Date d'achat _____

Précisez toujours le modèle et les numéros de série quand vous communiquez avec l'usine.

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes caractéristiques en tout temps sans préavis. La seule garantie applicable constitue notre garantie écrite standard. Nous ne donnons aucune autre garantie, expresse ou implicite.

GARANTIE RESTREINTE COMFORT GLOW FIRELOG MATE

DESA International garantit que ce produit est exempt de tous défauts pour une période d'un (1) an après la date d'achat initial, à condition que le produit ait été installé, utilisé et entretenu de façon appropriée conformément à toutes les instructions applicables. Pour faire une demande en vertu de cette garantie, il faut présenter la facture ou le chèque oblitéré.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur au détail original. Elle couvre le coût des pièces requises pour remettre le jeu de bûches en bon état de fonctionnement et les frais de main-d'œuvre si elle est fournie par un Centre agréé de réparation DESA. Les pièces en garantie DOIVENT provenir de distributeurs agréés de ce produit ou de DESA International, qui fourniront des pièces de rechange originales de l'usine. Le fait de ne pas recourir à des pièces de rechange originales de l'usine annule la présente garantie. Le jeu de bûches DOIT être installé par un installateur qualifié en conformité avec tous les codes locaux et les instructions incluses avec l'unité.

La garantie ne s'applique pas aux pièces qui ne se trouvent plus dans leur état original à cause d'une usure normale ou d'éléments qui font défaut ou qui sont endommagés à la suite d'un emploi abusif, d'accidents, d'un manque d'entretien adéquat ou d'une mauvaise installation. L'expédition, les frais de diagnostic, la main-d'œuvre, le transport et tous les autres frais connexes liés à la réparation d'un jeu de bûches défectueux incomberont au propriétaire.

dans toute La portée permise par LA LOI DE LA juridiction QUI RÉGIT LA VENTE DU PRODUIT, CETTE GARANTIE EXPRESSE EXCLUT TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET LIMITE LA DURÉE DE TOUTES GARANTIES IMPLICITES, DONT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE POUR UN USAGE PARTICULIER, À UN (1) AN DE LA DATE D'ACHAT INITIAL; de plus, la responsabilité de DESA INTERNATIONAL SE LIMITE par la présente au prix d'achat du PRODUIT – DESA INTERNATIONAL NE SERA RESPONSABLE D'AUCUNS AUTRES DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS.

Certains États n'autorisent pas une limitation de la durée d'une garantie implicite ou une exclusion / une limitation de dommages consécutifs; la restriction ci-dessus sur les garanties implicites ou l'exclusion / la limitation de dommages peut donc ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie vous accorde des droits juridiques précis, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Pour vous renseigner sur la garantie, écrivez à :

DESA
INTERNATIONAL

2701 Industrial Drive
P.O. Box 90004
Bowling Green, KY 42102-9004
www.desatech.com

Pour en savoir davantage, visitez le www.desatech.com



FIRELOG MATE

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN DEL PROPIETARIO

Para obtener más información, visite www.desatech.com



Modelos CGFLB18 y CCGFLB18

Diseñado para usarse con cualquier marca de leño manufacturado (con parafina) o combustible de alcohol gelificado.

IMPORTANTE: Lea detenida y completamente este manual del propietario antes de intentar armar, usar o realizar el mantenimiento de este producto. El uso inadecuado puede causar lesiones serias o la muerte debido a quemaduras o incendios.

IMPORTANTE: Cuando se use con leños manufacturados (con parafina), el Firelog Mate debe usarse en una chimenea de piedra o ladrillo o una cámara de combustión para leños con la certificación UL 127, con el regulador en la posición de completamente abierto.

IMPORTANTE: Si usa alcohol gelificado, asegúrese de que los leños cruzados no entren en contacto con las llamas. Esto causará hollín. Siga las instrucciones del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA: No debe usarse con combustibles sólidos que no sean los especificados para usarse con este producto.

⚠ ADVERTENCIA: Los leños, la parrilla y el platillo para cenizas se ponen muy calientes cuando están en uso. Mantenga a los niños, adultos y animales lejos de las superficies calientes para evitar quemaduras o que la ropa se prenda fuego. Los leños, la parrilla y el platillo para cenizas permanecerán calientes durante un tiempo después del uso. Deje que las superficies se enfríen completamente antes de tocarlas.

⚠ ADVERTENCIA: No deje que los niños se acerquen a este producto cuando esté en uso. Tenga especial cuidado con los niños pequeños. Se debe supervisar cuidadosamente a los niños mientras estén en el área de la chimenea. Ellos pueden no entender el peligro del fuego ni las precauciones de seguridad requeridas al usar este producto y pueden sufrir lesiones graves debido a quemaduras.

⚠ ADVERTENCIA: No coloque ropa, productos de papel ni ningún otro material inflamable encima o cerca de este producto.

Guarde este manual para referencia futura.

DESA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Mantenga el área alrededor del producto libre de materiales combustibles, gasolina u otros vapores y líquidos inflamables.
2. Este juego de leños debe usarse con la red metálica de la chimenea colocada. Asegúrese de que la red metálica de la chimenea esté cerrada antes del encendido.
3. Deje enfriar el juego de leños antes de realizar el mantenimiento o las reparaciones.
4. No cocine nada en este producto. Esto incluye salchichas, dulce de malvavisco ("marshmallows"), hamburguesas o cualquier otro alimento. La grasa de los alimentos puede prenderse en llamas y causar quemaduras graves o hacer que la ropa se prenda fuego.
5. Las superficies de este producto pueden calentarse en forma extrema. Por lo tanto, los niños y los animales deben supervisarse cuidadosamente cuando estén cerca del área de este producto. Este juego de leños no debe quedar desatendido mientras esté encendido.
6. No use este producto cerca de personas ebrias. Pueden causarse lesiones a sí mismas o a otras personas al usar este producto.
7. Excepto en casos de emergencia, no apague el fuego con agua ni con otros líquidos o materiales sólidos. Esto puede causar daño a los leños.
8. Los leños de parafina producen hollín y creosota, los cuales pueden acumularse en el sistema de ventilación de la chimenea y encenderse si se calientan demasiado. Una agencia calificada o un deshollinador diplomado debe examinar y limpiar el sistema de ventilación una vez al año.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO




Figura 1: Identificación del producto

DESEMBALAJE

1. Retire los leños, la parrilla, el platillo para cenizas y los estribos de la parrilla de la caja de cartón.
2. Retire el material protector de los leños y del platillo para cenizas utilizado para el transporte.
3. Asegúrese de que ninguno de los artículos se haya dañado durante el transporte. En caso de daño, informe inmediatamente al distribuidor.

INSTALACIÓN

1. Deslice los dos estribos de la parrilla del leño posterior sobre los dos soportes horizontales exteriores de la parrilla, tal como se muestra en la figura 2.
2. Coloque el conjunto de la parrilla en el centro del piso de la chimenea.
3. Coloque el leño posterior encima de los estribos de la parrilla (ver figura 3).
4. Coloque el leño frontal en la parrilla y deslícelo hacia adelante contra las barras frontales de la misma (ver figura 4).
5. Coloque los leños superiores más pequeños encima de los inferiores (ver figura 5). Deje el máximo posible de espacio libre entre los leños para minimizar la incidencia de las llamas y la generación de hollín. *Nota:* Los leños pueden despostillarse si se manejan sin cuidado o si se golpean unos contra otros al colocarlos.




Figura 2: Instalación de los estribos de la parrilla




Figura 3: Instalación del leño posterior




Figura 4: Instalación del leño frontal




Figura 5: Instalación de los leños superiores

Para obtener más información, visite www.desatech.com

INSTALACIÓN

Continuación

- Deslice el platillo para cenizas debajo del centro de la parrilla y los leños (ver figura 6).




Figura 6: Instalación del platillo para cenizas

USO

- Retire los leños superiores más pequeños y colóquelos cuidadosamente a un lado.
- Si usa un leño de parafina, colóquelo en la parrilla entre los leños inferiores más largos (ver figura 7). Siga las instrucciones del fabricante.

Nota: Se necesita aire de combustión para que el leño arda adecuadamente. El estribo posterior de la parrilla puede ajustarse para que haya más espacio entre el leño frontal y el posterior para que haya más aire alrededor del leño.

- Si usa combustible de alcohol gelificado, coloque entre 1 y 3 latas en la parrilla entre los leños inferiores más largos (ver figura 8). Siga las instrucciones del fabricante.
- Vuelva a colocar los leños superiores en forma aproximadamente perpendicular y hacia la parte exterior de los leños inferiores (ver figura 5).

Nota: Al utilizar combustible de alcohol gelificado, asegúrese de que los leños cruzados no entren en contacto con las llamas. Esto producirá hollín. Siga las instrucciones del fabricante.




Figura 7: Instalación del leño de parafina (siga las instrucciones del fabricante)




Figura 8: Instalación del combustible de alcohol gelificado (siga las instrucciones del fabricante)


- Encienda con un papel el leño de parafina y deje que se consuma completamente.

IMPORTANTE: El regulador debe estar completamente abierto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el área alrededor del juego de leños limpia y sin desperdicios.
- De vez en cuando, se puede usar un cepillo de cerdas suaves para limpiar los leños.
- Una vez al año, una agencia calificada o un deshollinador diplomado debe examinar y limpiar el sistema de ventilación de la chimenea.
- Vacíe el platillo para cenizas después de cada uso. Deje que el producto se enfríe completamente antes de vaciar el platillo para cenizas.

LISTA DE PIEZAS QUE APARECEN EN LAS FIGURAS



NÚMERO DE CLAVE	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	108699-01	Parrilla	1
2	901630-01	Estribos de la parrilla	2
3	108650-01	Platillo para cenizas	1
4	901713-01	Leño frontal	1
5	901111-01	Leño posterior	1
6	901102-01	Leño superior 1	1
7	901476-01	Leño superior 2	1

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

GUARDE ESTA GARANTÍA

Modelo _____

No. de serie, _____

Fecha de compra _____

Indique siempre el modelo y los números de serie cuando se comunique con la fábrica.

Nos reservamos el derecho de enmendar estas especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. La única garantía aplicable es nuestra garantía estándar por escrito. No otorgamos ninguna otra garantía, explícita ni implícita.

GARANTÍA LIMITADA COMFORT GLOW FIRELOG MATE

DESA International garantiza que este producto está libre de defectos por un (1) año desde la fecha de la primera compra, siempre que el producto haya sido instalado, usado y mantenido adecuadamente según todas las instrucciones correspondientes. Para hacer un reclamo bajo esta garantía, se debe presentar la factura de venta o el cheque cobrado.

Esta garantía se otorga al comprador minorista original solamente. Esta garantía cubre el costo de la(s) pieza(s) requerida(s) para restaurar este juego de leños a su condición de uso apropiado y una asignación de dinero para mano de obra cuando sea proporcionada por un Centro de Servicio Autorizado DESA. La(s) pieza(s) cubierta(s) por la garantía DEBEN obtenerse a través de distribuidores autorizados de este producto y/o DESA International, la cual proporcionará piezas de repuesto de fábrica originales. El no usar piezas de repuesto de fábrica originales invalida esta garantía. El juego de leños DEBE ser instalado por un individuo cualificado en cumplimiento con todos los códigos locales e instrucciones suministradas con la unidad.

Esta garantía no se aplica a las piezas que no estén en su condición original debido al uso y desgaste normales o piezas que hayan fallado o sufrido daño debido a mal uso, accidentes, falta de mantenimiento apropiado o defectos causados por una instalación inadecuada. El viaje del técnico, el costo del diagnóstico, la mano de obra, el transporte y todos los otros costos relacionados con la reparación de un juego de leños defectuoso serán de responsabilidad del propietario.

EN LA MEDIDA MÁXIMA QUE LO PERMITA LA LEY DE LA JURISDICCIÓN QUE RIGE LA VENTA DE ESTE PRODUCTO, ESTA GARANTÍA EXPRESA EXCLUYE CUALQUIERA Y TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS Y LIMITA LA DURACIÓN DE CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRIMERA COMPRA; Y LA RESPONSABILIDAD DE DESA INTERNATIONAL ESTÁ LIMITADA POR LA PRESENTE AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y, POR LO TANTO, DESA INTERNATIONAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN OTRO DAÑO INCLUYÉNDOSE LOS DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O EMERGENTES.

Algunos estados no permiten la limitación del tiempo de duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, de manera que la limitación anterior de garantías implícitas o la exclusión o limitación de daños puede no ser aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Para obtener información acerca de esta garantía escriba a:

DESA
INTERNATIONAL
2701 Industrial Drive
P.O. Box 90004
Bowling Green, KY 42102-9004
www.desatech.com

Para obtener más información, visite www.desatech.com

DESA
INTERNATIONAL

2701 Industrial Drive
P.O. Box 90004
Bowling Green, KY 42102-9004
www.desatech.com



NOT A UPC
PAS UN CUP
NO ES UN UPC

108649-01
Rev. A
06/01



DESA